



## ***Használati útmutató***

***1897 – Oster kisállat nyíró készlet***

**Forgalmazó:**

**Déli-Farm Kft.**

**6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.**

**tel: (62) 556 120, fax: (62) 556 121**

**e-mail: [info@delifarm.hu](mailto:info@delifarm.hu), [www.delifarm.hu](http://www.delifarm.hu)**

### **Fontos biztonsági tudnivalók**

Elektromos berendezés használatakor az alapvető óvintézkedéseket tartsa be, valamint olvassa el a használati útmutatót használat előtt.

### **FIGYELMEZTETÉS:**

*Az áramütés elkerülése érdekében:*

1. Ne nyúljon a vízbe esett berendezéshez. Azonnal csatlakoztassa le a töltőt.
2. Ne használja tusolás vagy fürdés közben.
3. Mindig olyan helyre tegye a berendezést, ahol nem eshet vízbe. A berendezést ne érje víz vagy más folyadék!
4. Használat után mindig csatlakoztassa le a berendezést az áramforrásról .
5. Tisztítás, vagy a berendezés szét ill. összeszerelése előtt mindig csatlakoztassa le a berendezést az áramforrásról.

### **FIGYELMEZTETÉS**

*Az égési sérülések, tűz, áramütés és sérülés elkerülése érdekében:*

1. Soha ne hagyja a bedugott berendezést őrizetlenül
2. Különösen ügyeljen, ha a berendezést állatokon vagy közelükben, gyermekek vagy hozzá nem értők közelében használja.
3. A berendezést csak a jelen használati útmutatóban közölt célra használja. Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
4. Ne használja a berendezést, ha vezetéke vagy csatlakozója sérült, vagy nem működik megfelelően, leejtették vagy megsérült, vagy vízbe esett. Juttassa vissza a berendezést a szerviz központba vizsgálatra és javításra.
5. A vezetéket tartsa távol meleg felületektől.
6. Ne használja a berendezést elzáródott levegőnyílásokkal vagy puha felületen (ágyon vagy kanapén)
7. Ne rakjon semmit a berendezés nyílásaiba.
8. Ne használja külterületen, vagy aeroszol spray használata közelében
9. Ne használja törött fésűvel vagy pengével
10. Mielőtt lecsatlakoztatja a berendezést az áramforrásról minden kapcsolót állítson a berendezésen OFF állapotba
11. Ne tekerje a vezetéket a berendezés köré tároláskor. A töltővezetékre kifejtett folyamatos nyomás károsíthatja a vezeték szigetelését és áramütéshez vezethet.
12. Ne nyúljon a mozgó pengékhez.
13. Ne hagyja, hogy használat közben a vezeték megcsavarodjon. Amennyiben a vezeték használat közben megcsavarodik állítsa le a berendezést, és egyenesítse ki a vezetéket.
14. A berendezést csak nyíráshoz használja
15. Tartsa szárazon a berendezést
16. Az ideális, folyamatos üzemidő: 20 perc
17. Használat közben ne tegye a berendezést olyan helyre ahol:
  - a. állatok hozzáférhetnek, így károsíthatják
  - b. időjárás viszontagságainak kitett
18. A berendezést csak a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt, vagy az általa adott, a berendezés kezelésére vonatkozó utasításoknak megfelelően használhatja testi vagy szellemi fogyatékkal élő, illetve csökkent érzékelő képességű ember, valamint gyermekek, továbbá olyan személyek, akik nem rendelkeznek a berendezés működtetéséhez szükséges tapasztalattal vagy tudással. Gyermekek csak felügyelet alatt használhatják a berendezést.

### Nyírógép használata

1. Vegye le a berendezésről az éleket takaró élvédőt
2. Vigyen fel pár csepp olajat az élekre. A maradékot tiszta, száraz ronggyal törölje le.
3. Az éleket a tisztítókefével tisztítsa. A vázat tiszta, száraz ronggyal törölje le.
4. A rozsdásodás elkerülési érdekében cseppentsen pár csepp olajat az élekre, mielőtt visszahelyezné az élvédőt.

### Állítható nyírógép

Nem minden nyírógép rendelkezik állítható éllel. Amennyiben deluxe állítható nyírógépe van, úgy a lenti útmutató az Ön nyírógépéhez használható. Az állítható nyírógép olyan éleket tartalmaz, amely segítségével különböző hosszúságúra nyírhatja a bundát.

A penge beállításához: durva vágáshoz (B) az élbeállító kart nyomja lefele, finom vágáshoz (A) felfele. Részletes vágási útmutatóhoz kérjük olvassa el a mellékelt CD-n található útmutatót.

### Az élek olajozása

Egy finom olajréteget szükséges a vágóélek felületén tartani. Az élek rendszeres olajozása használat során elősegíti a pengék tisztántartását. A tiszta élek jobban vágnak. A pengék tisztításához a nyírógép működése során nyomja bele a fogakat az éltisztítóba. Ne merítse el a vágógépet. Vegye ki az éleket a keverékből és az élek lefelé történő tartásával egyidőben törölje szárazra az éleket egy tiszta, száraz ruhával. Olajozza újra az éleket.

### Karbantartás és Tárolás

A berendezés tárolásához tekerje fel és rögzítse a vezetékét, majd helyezze vissza a berendezést az eredeti dobozába.

### A kiegészítők használata

A nyírógéphez és nyíróélekhez egyes termékek esetében műanyag fésűk tartoznak. A műanyag fésűk segítségével elkerülhető, hogy a bundát túl kicsire nyírják. A fésű, a rajta található barázdák segítségével tökéletesen illeszkedik az élek fölé. A fésű nyírógéphez való csatlakoztatásakor csúsztassa finoman olyan messzire a fésűt, amennyire csak tudja. Ellenőrizze, hogy a fésű biztonságosan fekszik az alsó élhez. A fésű levételéhez húzza és csúsztassa a fésűt felfele, amíg az le nem jön a nyírógépről. A fésűkre a szavatosság és jótállás nem vonatkozik.

A nyírógép használata vagy tisztítása során ne használjon aeroszolos spray-ket vagy penge mosót, különösen ne metilén klorid, dimetil benzil, ammonium klorid vagy 1-1-1 triklór-etilén tartalmú terméket. A felsorolt vegyszerek használatából adódó károk esetén a szavatosság megszűnik. Használjon penge tisztítót, penge kenőzsírt és élápoló terméket, amelyek nem károsítják a berendezést.

### **Hulladékkezelés EU országokban**

A berendezés nem gyűjthető együtt háztartási hulladékkal. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékkezelésére vonatkozó EU irányelvek alapján a berendezés ingyenesen leadható a helyi hulladékgyűjtő vagy –feldolgozó központokban. Továbbá a berendezés visszaszállítható azon viszonteladóknak is, akik vállalják a hulladékgyűjtő szolgáltatást. A megfelelő hulladékgyűjtés segít a környezetvédelemben és így megelőzhetők az egészségre vagy környezetre gyakorolt káros hatások.

### **Hulladékkezelés nem EU országokban**

A berendezés élettartamának lejártá után gondoskodjon a környezetbarát megsemmisítésről.

## KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG

A berendezésre vásárlástól számított két év szavatosságot vállalunk, miszerint a termék mechanikus és elektronikus sérüléstől alapanyagában és összeállításában mentes. A gyártó felelőssége a szavatossági időn belül a termék javítására korlátozódik, abban az esetben, ha a berendezést Felhatalmazott Szervizközpontba, szállítási díjat fizetve visszaszállítják. A szavatosság nem vonatkozik a berendezés normál használatából adódó elhasználódásra, vagy a következő események következtében beálló sérülésre:

- hanyag, gondatlan vagy nem rendeltetésszerű használat
- normál elhasználódás
- károsodás
- nem megfelelő feszültségen vagy áramerősségen való használat
- a használati útmutatónak ellentmondó használat
- nem a kijelölt szerviz általi szétszerelés, javítás vagy módosítás

A tulajdonos regisztrációs kártyáját a szavatosság igazolásához nem szükséges visszaküldeni.

Egyéb, a törvény által megszabottakon kívüli szavatosság a termékhez nem jár, valamint a gyártó nem felelős a véletlenszerű vagy egymást követő károsodásokért.

Amennyiben berendezéséhez ország specifikus szavatossági vagy jótállási jegy jár, úgy annak feltételei alapján járjon el és a helyi forgalmazóval vegye fel a kapcsolatot további információkért.

Az alacsony feszültségre (93/68/EEC irányelv által módosított 73/23/EEC) és elektromágneses kompatibilitásra (93/68/EEC irányelv által módosított 89/336/EEC) vonatkozó európai irányelveknek megfelelően a berendezést CE jelzéssel láttuk el.

