

29190 Bálavágó gép Hay cutter TF 2000 M Használati útmutató

Forgalmazó: Déli-Farm Kft.
6791 Szeged, Kettőshatári út 6.
e-mail: info@delifarm.hu

Kiegészítés az eredeti használati útmutatóhoz

Bevezetés

A bálavágó gép egy két részből álló hordozható elektromos berendezés.

A gép egy elektromos motorból és egy eszköztartó részből áll, amely két élből és két éltartóból áll. A használata biztonságos, hiszen tervezés során úgy jártunk el, hogy csökkentjük a használat során előforduló lehetséges veszélyeket, ennek ellenére, mivel ez egy hordozható eszköz nagyon fontos, hogy a kezelő kövesse a használati útmutató utasításait. A berendezés helyes használata és a balesetek elkerülése érdekében csak azután kezdje el használni a berendezést, hogy a használati útmutatót elolvasta.

Az eredeti használati útmutató 17. oldalán található index bemutatja a különböző alkatrészek működési magyarázatát és a használat előtt szükséges ellenőrzések utasításait, valamint karbantartásra vonatkozó információkat.

Technikai specifikáció

Feszültség: 230V – 110V

Motor teljesítmény: 1400W – 1300W

Áramerősség: 6A – 11A

Frekvencia: 50 Hz – 50 Hz

Súly: 13,4 kg – 13,4 kg

Vágási szélesség: 250 mm – 250 mm

Vágási mélység: 600 mm – 600 mm

Modell: TF2000 – TF2000

Akusztikus sugárzási nyomásszint LpAm: 89,9 – 89,9

Akusztikus teljesítmény LWa: 103,5 – 103,5

Akusztikus sugárzási nyomásszint a kezelőnél LpA: 84,9 – 84,9

Vibrációs szint ISO 5349: 5,9 m/sec, - 5,9 m/sec

Biztonsági szabályok

Megjegyzés: A bálavágó gép, amennyiben megfelelően használják egy gyors, kényelmes és hatékony berendezés. Ahhoz, hogy a munkavégzése kellemes és biztonságos legyen kövesse az alábbi biztonsági szabályokat:

1. Tartsa meg a használati útmutatót és minden használat előtt vegye elő, olvassa át.
2. Amennyiben első alkalommal használja a bálavágót, próbálja ki és gyakorolja vele a vágást, hogy gyakorlatot szerezzen (lásd a berendezés elindítására és megállítására vonatkozó megjegyzést)
3. A bálavágó gépet csak felnőtt, jó fizikumú személy használhatja, a használati útmutató ismeretével
4. Ne viseljen sálát, karkötőt vagy olyan ruházatot amelybe a berendezés élei belekaphatnak. Szoros, kényelmes, vágásnak ellenálló ruházatot viseljen.

5. Viseljen csúszásmentes cipőt és fülvédőt.
6. Amennyiben fáradt ne használja a berendezést
7. Amennyiben a berendezést kölcsönadja, mindig ellenőrizze, hogy a terméket használó személy felnőtt korú, és tisztában vannak a berendezés helyes működtetésével. Továbbá mindig adja át a használati útmutatót használat előtti tanulmányozásra.
8. Mindig az élvédő sapkákkal együtt szállítsa a berendezést.
9. Soha ne használja a berendezést robbanásveszélyes vagy gyúlékony helyen.
10. Mindig megfelelően megvilágított helyen dolgozzon.
11. Ne végezzen munkát hibás berendezéssel, nem megfelelően javított berendezéssel, nem megfelelően összeállított berendezéssel, vagy módosított berendezéssel. Ne vágja el, ne károsítsa és ne tegye hatástalanná a biztonsági eszközöket.
12. Mindig ellenőrizze, hogy a berendezés le legyen csatlakoztatva az áramforrásról karbantartási feladatok, tisztítás, olajozás megkezdése előtt.
13. Ellenőrizze, hogy a berendezés tábláján található feszültség és frekvencia értékek megfelelnek a tápellátásnak, amely megfelel a szabályozásoknak.
14. Csak a szabványnak megfelelő csatlakozókat, hosszabbítókat használjon. (H07 RN-F kábel és európai dugalj)
15. Azonnal csatlakoztassa le a berendezést az áramforrásról, ha a kábel sérült vagy megvágták, javításért és cseréért vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizponttal.
16. Az elektromos csatlakozást úgy kell megoldani, hogy abban állatok, más személyek vagy járművek ne tudjanak kárt tenni, és így elkerülhető legyen, hogy őket vagy a kezelőt veszélybe sodorják.
17. Munkavégzés során ellenőrizze a kábel elhelyezkedését – ne legyen a vágóélek közelében. Ne végezzen vágást egyéb elektromos vezetékek közelében.
18. Addig ne kezdje el a munkát, amíg a munkaterületen állatok vagy más személyek tartózkodnak.
19. A markolatot mindig szárazon és tisztán tartsa.
20. Ne használja a berendezést esőben, vagy nedves körülmények között.
21. A motor szellőzésének biztosítása érdekében max. 600 mm-es vágási mélységet használjon.
22. Működés közben bal kezével fogja meg a elől lévő markolatot, jobb kezével a hátul lévő markolatot.
23. Használat közben ne engedjen senkit a bálavágó gép közelébe.
24. Vágás közben stabilan és biztonságosan álljon.
25. Használat során soha ne emelje a bálavágó gépet a válla fölé.
26. Használat során soha ne érje oldalsó behatás a berendezést.
27. Karbantartási feladatok elvégzése előtt mindig csatlakoztassa le a berendezést az áramforrásról.
28. Karbantartási feladatok elvégzéséhez kövesse az utasításokat.
29. Naponta ellenőrizze, hogy a berendezés tökéletesen működjön, nem megfelelő működés esetén azonnal hívja a szervizközpontot.
30. A bálavágó gépet mindig száraz helyen, ne a földön, és az élvédőkkel együtt tárolja.
31. Amennyiben további információra lenne szüksége lépjen kapcsolatba viszonteladójával.
32. Mielőtt szétszerelné a berendezést konzultáljon a szervizközponttal.

A berendezés csatlakoztatása az áramforráshoz

Megjegyzés: Mielőtt csatlakoztatná a berendezést az áramforráshoz ellenőrizze a feszültséget, hogy az a berendezésen található értékkel megegyezzen. Ellenőrizze, hogy a hosszabbító megfelel az előírásoknak, specifikációnak. Ellenkező esetben feszültségingadozás léphet fel, amely a motor

teljesítményének visszaesésével jár, ugyanakkor a hosszabbító túlhevülését okozhatja. Földelt dugalj nem követelmény, mivel a berendezés kétszeresen szigetelt.

Az áramforrás esetén elvárt feszültség

230 V – 6,5A és 10A késleltetett védő biztosítóval

110 V – 11A és 15A késleltetett védő biztosítóval

A hosszabbító kábel szükséges hossza és átmérője

- 0-20 méter között 1,5 mm átmérő
- 20-50 méter között 2,5 mm átmérő
- 50-100 méter között 4 mm átmérő

Megjegyzés: Csak H07 RN-F típusú kábelt használjon, európai csatlakozóval, amely kültéri használatnak megfelel. Gyakran ellenőrizze a csatlakozókat és a hosszabbító kábelt, amennyiben megsérülnek cserélje ki – ehhez forduljon a szerviz központhoz.

Motor elindítása / leállítása

A berendezés használata előtt olvassa el a használati útmutatót.

- miután csatlakoztatta a kábelt az áramforráshoz, ellenőrizze még indítás előtt, hogy a kábel megfelelően került elhelyezésre (lásd eredeti használati útmutató 2-3 ábra)
- erősen fogja meg a bálavágó gép fogóit, a bal kezével az elülsőt, a jobb kezével a hátsót, majd először kapcsolja be a biztonsági kapcsolót A, majd az indító kapcsolót B (lásd eredeti használati útmutató 1-es ábra)
- a berendezés leállításához elegendő a B gombot elengedni.
- amennyiben, akár ideiglenesen is a berendezés annak ellenére áll le, hogy Ön ezt nem akarta, tehát úgy, hogy a gomb benyomva van azonnal csatlakoztassa le a berendezést az áramforrásról és nagy körültekintéssel keresse meg a hiba okát.
- a berendezés leállítása után vegye ki a vágóéleket a bálából.

Megjegyzés: használat során ne engedjen senkit a munkaterületre.

A berendezés általános karbantartása

Megjegyzés: csatlakoztassa le a berendezést az áramforrásról

Megjegyzés: a berendezés motor méretét úgy határoztuk meg, hogy normál használat során nem tudjon túlmelegedni. A túlmelegedés oka lehet, hogy valami akadályozza a motor szellőzését, vagy valamilyen mechanikai vagy elektronikus hiba lépett fel. Amennyiben túlmelegedést tapasztal ne használja a berendezést és vigye el a szervizközpontba.

Napi karbantartási feladatok

Minden nap tisztítsa meg a berendezést, különös tekintettel a motor szellőzőnyílásaira. (lásd az eredeti használati útmutató 4-es ábrája).

Megjegyzés: csatlakoztassa le a berendezést az áramforrásról

Megjegyzés: általános tisztításhoz ne használjon benzint vagy egyéb folyadékot, csak sűrített levegőt.

Él/kúpfogaskerekes hajtómű olajozása

Megjegyzés: csatlakoztassa le a berendezést az áramforrásról

Minden 5. munkaórát követően olajozza be az élek összefogó csavarját – 1 – (lásd eredeti használati útmutató 5-ös ábra) SAE 30 olajjal.

Minden 300. munkaórát követően javasoljuk a kenőolaj cseréjét a kúpfogaskerekes hajtómű olajozásához. Ezen feladat elvégzéshez forduljon kereskedőjéhez. Csak EP00 típusú zsiradékot használjon.

Amennyiben hulladék keletkezik a berendezés javításából adódó cserealkatrészek miatt, mindig az Ön országában érvényben lévő szabályozások szerint járjon el a hulladékkezelés során.

Élcseré / karbantartás

Megjegyzés: csatlakoztassa le a berendezést az áramforrásról

Az éleket kerámia típusú fenőkerékkel kell élezni. Élezés közben, amelyet érdemes speciális élezőgéppel végezni, ne gyakoroljon túl nagy nyomást, így elkerülhető a túlhevülés. Az élek élezése vagy cseréje után mindig cserélje ki az éleket összefogó csavarokat és anyákat – 1 – (lásd eredeti használati útmutató 5-ös ábra) és az éleket tartó csavarokat és anyákat - 2 – (lásd eredeti használati útmutató 5-ös ábra). Loctite No. 638-at használjon az összeszereléshez (lásd alkatrészlista speciális csomagja)

Megjegyzés: az élek élezéséhez le kell azokat szerelni a berendezésről. Ezt csak egy felhatalmazott szerviz végezheti el.

Az érintkező kefék ellenőrzése / cseréje

Megjegyzés: csatlakoztassa le a berendezést az áramforrásról

Minden 100. munkaóra után érdemes ellenőrizni az érintkező keféket (lásd eredeti használati útmutató 5-ös ábra). Minden 200. munkaóra után javasoljuk a kefék cseréjét. A kefék ellenőrzéséhez és esetleges cseréjéhez lépjen kapcsolatba kereskedőjével. Csak R15 minőségű keféket használjon.

Megjegyzés: a kefék túl sűrűn szikráznak lépjen kapcsolatba kereskedőjével

Megjegyzés: eredeti, gyári kefék használata szükséges. A keféket párosával kell cserélni.

Tárolás

- csatlakoztassa le a berendezést az áramforrásról
- kövesse a fent felsorolt karbantartási feladatokat
- megfelelő módon tisztítsa meg a berendezést és olajozza meg a fém részeket
- csavarja a berendezést műanyag fóliába

Tegye fel az élvédőt. A berendezést száraz helyen, ne a földön és hőforrástól távol tartsa.

Megjegyzés: a használati útmutatóban felsorolt karbantartási feladatokat csak felhatalmazott szerviz végezheti el. A berendezés szétszerelését igénylő feladatok elvégzéséért mindig vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével vagy a szervizzel.

A használati útmutatóban a berendezés szétszerelését bemutató rajzok és fényképek csak a kezelő tájékoztatására szolgálnak, aki szétszerelés szükségessége esetén minden esetben hívja a kereskedőjét vagy a szervizt.

Szimbólumok magyarázata

A berendezés használata előtt olvassa el a használati útmutatót.

Viseljen fülvédőt

Megjegyzés

Ne használja a berendezést esőben, vagy nagy páratartalom mellett.

Amennyiben a tápkábel sérült vagy megvágja azonnal csatlakoztassa le az áramforrásról a berendezést.

1. Berendezés típusa
2. motor teljesítmény
3. fordulatszámléptető áttétel kimenet RPM
4. Feszültség
5. Névleges áramerősség
6. Frekvencia
7. dupla szigetelésű motor
8. progresszív szériaszám
9. CE megfelelés jelzése, gyártási év
- 10.

