AKO FenceCONTROL Schnellstart & App

Weiter



3.2) Jetzt registrieren!

AKO FenceCONTROL App starten und auf der Seite "Willkommen" durch drücken des Buttons "Jetzt registrieren" zur Seite Registrierung" wechseln

Jetzt konfigurieren

3.3) Registrierung!

Felder befüllen und mit Button "Registrieren" abschließen. ACHTUNG: Passwort-Anforderungen beachten!

			ACHTUNG: E-Mail und Passwort hier noch		(Achtung: ggf. S
1) Vorbereitung	2) App-Installation (kostenlos)	3) Registrierung/Anmeldung	nicht eintragen!		und drücken Sie
 Das sollten Sie alles bereithalten: AKO FenceCONTROL (im Abstand von max. 2m) zum Mobil-Telefo - Li-Ion Backup Akku (im Lieferumfang) Smartphone (nicht im Lieferumfang) Erd- und Zaunanschlusskabel (im Lieferumfang) Anschlusskabel zur Stromversorgung des AKO FenceCONTROL (nicht im Lieferumfan d.h. entweder: Art-Nr. 371018 für 230V Versorgung Art-Nr. 371020 für 9V Versorgung kaufen. 	 iPhone FenceCONTROL App vom "App Store" herunterladen und installieren. Android Smartphones FenceCONTROL App vom "Play Store" herunterladen und installieren. for de for de	 3.1 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon nur für den Zeitraum der Registrierung/ Anmeldung/Konfiguration. Germany Erläuterung LED! rotes Blinken: Inaktiv grünes Blinken: Aktiv kein Blinken: Keine Zaunspannung messbar! 	Image: State of the second	<section-header></section-header>	Bitte best gesendeter
4) FenceControl hinzufügen! Bluetooth aktivieren! Durch Drücken auf (+) starten Sie die automatische Sucher- kennung der verfügbaren FenceCONTROL Einheiten! Wählen Sie die Einheit aus!	5) FenceCONTROL aktivieren! Li-Ion Akku wurde von Ihnen bereits ein- gelegt. FenceCONTROL leuchtet zuerst perma- nent grün, dann blinkt es blau => O.K. Auf "Weiter" drücken!	6) Die Verbindung! Weiter mit "Verbinden".	7) Die Konfiguration! Weiter mit "Jetzt konfigurieren".	 7.1) Die Konfiguration! Ersetzen Sie die Gerätebezeichnung durch eine für Sie sinnvolle Bezeichnung für Ihre Weide! Hinterlegen Sie den vollständigen Typ Ihres Weidezaungerätes! Scrollen Sie weiter bis VARIANTE siehe 7.2)! 	7.2) Die Kont SEHR WICHTIC Wählen Sie die Ihr FenceCONTF der verschieden Scrollen Sie gar
11:05 ¥ tre .il 80% ■	ull Telekom.de LTE 15:40 79 % ■) ¹ GERÄT HINZUFÜGEN ×	III Telekom.de LTE 15:40 78 % ■ GERÄT HINZUFÜGEN X	III Telekom.de LTE 15:41 78 % ■)	Il Telekom.de LTE 15:03 イネ95 % ■) 袋 KONFIGURATION X	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
- 0	FenceCONTROL	FenceCONTROL	FenceCONTROL	FENCECONTROL	VADIANTE
	aktivieren	aefunden	verbunden	FenceCONTROL Daten Device ID: 861359033658228	Eingerichtete Va
FenceCONTROL hinzufügen	•	9		Device Name: Weide 1 Model Nr.: 269583 Firmware Version: 0.3.6 Software Version: MC60ECAR01A05 Manufacturer: AKO Agrartechnik	12 VDC Fall 2
5				Seriennummer 34021176382563538217	Eingerichtete Re
				ANGABEN	Keine Funktio
				FenceCONTROL Name Weide 1	
	 Li-Ion Akku eingebaut? 	فَ 🙆	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Modellnamen des Elektrozaungerätes	23 23
				AKO EcoPower B250plus	12
	(2) Warten Sie, bis die LED-Anzeige blinkt.	Gerät Fences 861359033656248 wurde gefunden	Gerät Fences 861359033656248 wurde erfolgreich hinzugefügt.	FIRMWARE 🕜	12

Verbinden

3.4) Registrierungslink bestätigen!

Bestätigen Sie den Link, den Sie auf Ihre angegebene E-Mail-Adresse geschickt bekommen haben um die Registrierung abzuschließen! ng: ggf. SPAM-Ordner prüfen) eln Sie jetzt zurück zur App

ücken Sie "Zur Anmeldung"

3.5) Die Anmeldung!

Melden Sie sich nun mit Ihrer Email und Ihrem Passwort an. Danach auf "Anmelden" drücken.

Info: Diese Anmeldung müssen Sie nur einmal ausfüllen. Die Anmeldung wird automatisch hinterlegt.





Die Konfiguration! VICHTIG!

Sie die passende VARIANTE für ceCONTROL aus. Siehe Erläuterung schiedenen Fälle auf der Rückseite! Sie ganz nach unten!

om.de LTE 15:45	77 % 🔳				
KONFIGURATION	×				
IANTE	- ?				
richtete Variante					
/DC Fall 2B					
AY	•				
richtete Relay					
ne Funktion	-				
	Fertig				
230 VAC Fall 1A 230 VAC Fall 1D					
12 VDC Fall 2A					
12 VDC Fall 2B					
9 VDC Fall 3A					
9 VDC Fall 3B					

Die neueste Firmware ist bereits installiert.

7.3) Die Konfiguration!

Aktivieren Sie die Alarm-Benachrichtigung per E-Mail falls gewünscht! SEHR WICHTIG!

Speichern Sie jetzt diese Konfiguration ab!



Informationen

A) App-Funktionen (App ist kostenlos)

- AKO FenceCONTROL funktioniert mit allen handelsüblichen Weidezaungeräten
- automatische, sofortige Alarmmeldungen für Zaun- und Batteriezustand per Push-Nachricht (zusätzlich per E-Mail möglich)
- Anzeige der Zaunspannung und Versorgungsspannungen
- EIN-/AUSschalten des überwachten 9 oder 12 Volt-Weidezaungerätes
- (wenn das Weidezaungerät und die Kontrolleinheit über die selbe Stromquelle versorgt wird. Um optional auch 230 Volt Netzgeräte EIN-/AUSzuschalten ist zusätzlich der EIN/AUS-Schaltadapter 441123 erforderlich)
- bei Ausfall der Hauptstromquelle wird das FenceCONTROL für mind. 24 h über Back-up-Batterie versorgt unbegrenzte Nutzeranzahl
- grafische Darstellung der Zaunspannungs-, Haupt- und Backuphistorie
- max. 10 FenceCONTROL Einheiten verwaltbar
- Statusaktualisierung iederzeit möglich
- 3 Jahre kostenlose mobile Datenübertragung inklusive (keine SIM-Karte erforderlich)

B) Im Lieferumfang enthalten:

- 441122: FenceCONTROL
- 268218: Backup Li-Ion Akku
- 441603/011: Zaunanschlusskabel
- 269791: Erdanschlusskabel

C) erforderliches Zubehör je nach gewählter Stromversorgung des FenceCONTROLs:

- Art.Nr. 371018: 230 Volt Netzteil (+ggf. 230 Volt Schaltadapter Art.Nr. 441123 => Fall 1D), oder
- Art.Nr. 371019: 12 Volt Anschlusskabel (+ 12 Volt Akku => Fall 2A), oder
- Art.Nr. 371020: 9 Volt Anschlusskabel (+ 9 Volt, 55 Ah Trockenbatterie => Fall 3A)

D) Überwinterung

 ACHTUNG! Unbedingt den Li-Ion-Akku bei längerer Lagerung ohne Hauptstromversorgung (z.B. im Winter) aus dem FenceCONTROL herausnehmen! Vor Wiederinbetriebnahme Li-Ion Akku in FenceCONTROL einlegen und wieder an Haupt-/Main-Stromversorgung für mind. 48 h anschließen.



F) Beispiel EIN/AUS-Schalter & grafische Darstellung des Verlaufs



 AKO FenceCONTROL bzw. Weidezaungerät kann EIN/AUS geschaltet werden. Nach dem Drücken bitte einige Sekunden warten bis zum Wechsel AKTIV/INAKTIV.



FenceCONTROL ist nicht mit dem ("Stand-alone") Weidezaungerät Stromversorgung erforderlich Weidezaungerät kann **EIN/AUS-geschaltet werden**

SEHR WICHTIG!!! Bitte unbedingt die passende VARIANTE Ihrer FenceCONTROL Einheit in der **KONFIGURATION** auswählen!

all

FenceCONTROL

Signalstärke

erforderlich!



12 VDC Fall 2A | Fence Control mit 12 Volt Anschlusskabel Art.Nr. 371019 an 12 V Akku klemmen





9 VDC Fall 3A | Fence Control mit 9 Volt Anschlusskabel Art.Nr. 371020 an 9 V Trockenbatterie klemmen



G) Weitere Nutzer berechtigen

Schritt 2: Nutzerdaten des Erstanwen-

ders verwenden (siehe 3.5) und auf

• Schritt 1: App herunterladen

und öffnen (siehe 2.)

"Anmelden" drücken.

ACHTUNG! Bitte schützen Sie die 9 Volt Batterie vor Regen! 9 V



-

zurück auf 7.2)

H) Weitere FenceCONTROL hinzufügen

- Schritt 1: Bluetooth aktivieren (siehe 3.)
- Schritt 2: Drücken Sie auf "+"
- Schritt 3: Weiteres FenceCONTROL aktivieren (siehe 5.-7.3)



FC5 12V AKO-Labor

• Art.Nr. 441122 eingeben!

FenceCONTROL ist mit dem Weidezaungerät verbunden

Stromversorgung des Weidezaungerätes verwenden Weidezaungerät kann über Mobiltelefon-App **EIN/AUS-geschaltet werden**

230 VAC Fall 1D | Fence Control mit 230 Volt Netzteil Art.Nr. 371018 in 230 V Adapter Art.Nr. 441123 in Steckdose | 230 V Weidezaungerät in Adapter stecken



Bringen Sie das konfigurierte FenceCONTROL vgl. den Fallbeispielen 1D, 2B oder 3B am Zaun an! Stellen Sie das FenceCONTROL in der App durch Drücken des EIN/AUS-Button auf Ihrem Mobiltelefon auf AKTIV! Nehmen Sie nun Ihr Weidezaungerät durch einstecken (230 Volt), einschalten (9 Volt | 12 Volt) in Betrieb! Aktivieren Sie Ihr FenceCONTROL bevor Sie Ihr Weidezaungerät einschalten! SEHR WICHTIG!!! Schritt Schritt Schritt

I) www.my-manual.eu Bitte geben Sie die Artikel-Nr. und Version Ihres Produktes ein Online Bed-Anleitung 441122 - 0 · ۹ Art.-No.: 123456-AB - 2

Produktinformationen/techn. Beratung

AKO-Agrartechnik GmbH & Co. KG