

Használati útmutató 70239 Gumi melegítő lap kisállatok és baromfi itatók számára

Biztonsági óvintézkedések

A berendezés használata előtt olvassa el a használati útmutatót. Kérjük, hogy a használati útmutatót biztonságos helyen tárolja.

Figyelmeztetés

Nem megfelelő használat esetén személyi sérülés, állatok sérülése és anyagi kár történhet.

- A berendezést csak olyan személy használja, akinek van szakmai ismerete annak használatára.
- Gyermekektől és beteg személyektől távol tartandó
- A melegítőlap nem szobamelegítő; melegíthatása csak helyileg érezhető, a felület közvetlen közelében
- A melegítőlap felülete felmelegszik és meleg lesz. (max. hőmérséklet kb. 45C)
- Ne helyezze hőérzékeny felületre vagy tárgyakra a melegítőlapot.
- Ne helyezzen gyúlékony vagy könnyedén meggyulladó anyagot a melegítőlap közelébe (minimális távolság 500 mm a termék körül)
- A melegítőlap csak a terméken található adatoknak megfelelő tápegységgel használható. A berendezés csak olyan tápegységgel használható, amely a termék megjelölésének megfelelő kimenő feszültséget biztosít.
- A tápegység nem vízálló. Csak száraz és védett helyen található dugaljba csatlakoztassa.
- Amennyiben a melegítőlap és a tápegység technikai adatai nem egyeznek ne használja a berendezést.
- Az emberek, állatok és a környezet biztonsága érdekében csak olyan áramforrásba csatlakoztassa a berendezést, amely külön hibaáram által működtetett áramköri megszakítóval ellátott
- Minden elektromos vezetékkel úgy kell elvezetni, hogy az védve legyen az állatok harapásától és állatok által ne legyen elérhető. Csak harapásálló anyagot használjon.
- A transzformátort úgy kell elhelyezni, hogy védve legyen az állatok harapásától, valamint olyan helyen ahol víz nem érheti. Ajánlás: helyezze a transzformátort az istállón kívülre, legalább 120 cm-es magasságban.
- Kerülje az elektromos vezetékek olajjal vagy éles tárgyakkal való érintkezését.
- Kerülje az olyan anyagokkal való érintkezést, amely megtámadja a gumit.
- Az első fagy beköszönte előtt ellenőrizze a melegítőlapot.
- Ne használja a melegítőlapot, ill. szakítsa meg a melegítőlap használatát, ha a kemény gumi csatlakozó vagy a csatlakozókábel megsérül.
- Ne próbálja meg megjavítani a sérült kábelt. A tápkábelt csak a gyártó cserélheti.
- Ne tegye ki a melegítőlapot éles vagy hegyes tárgyakkal való nyomásnak.
- Ne húzza ki a csatlakozót a tápkábelnél fogva és ne a tápkábelnél fogva szállítsa a melegítőlapot.
- Szállítás vagy tisztítás előtt mindig csatlakoztassa le a berendezést az áramforrásról.
- Csak az eredeti, melegítőlappal szállított tápegységet használja.

Megfelelő használat

A melegítőlap elsődleges célja, hogy biztosítsa az állatok kikelése után a fészek hőmérsékletét és hideg időben fenntartsa az állatok hőmérsékletét. Használható még a baromfi itatók melegítésére és fagymentesítésére. Bármilyen más használat nem megfelelőnek minősül. Nem megfelelő használat, vagy a berendezés módosítása esetén a gyártói garancia és felelősségvállalás megszűnik.

Működés

A melegítőlap elektromos melegítő vezetékkel tartalmaz, amely egyenletesen melegíti fel a tömör gumi burkolatot. A melegítőlap bel és kültéren is használható, és használható állatok vagy egyéb anyagok melegen tartására.

Felállítás és összeszerelés:

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a melegítőlap
2. Helyezze a melegítőlapot egyenes felületre.
3. A melegveszteség elkerülése érdekében ill. a meleg az állatok / itatók számára optimális átadása érdekében a melegítőlapot szigetelt alapra helyezze.
4. Távolítsa el minden gyúlékony vagy könnyen meggyulladó anyagot a melegítőlap közeléből.
5. Csatlakoztassa a melegítőlap ellátó vezetékét a csomagban található adapterhez.
6. Csatlakoztassa az adaptert a 230V-os áramforráshoz. Rövid idő múlva melegség érezhető a melegítőlapon és az adapteren.
7. A melegítőlap kikapcsolásához húzza ki a dugaljat az áramforrásból.

Megjegyzés: A melegítőlap a maximális felületi hőmérsékletét, a környezeti hőmérséklettől és az alap szigetelésétől függően 1-2 óra működés után éri el.

Karbantartás és tisztítás

Figyelmeztetés! Sérülésveszély! Csak a berendezés áramforrásról való lecsatlakoztatása után hajtsa végre karbantartási és tisztítási feladatokat.

A karbantartási és tisztítási feladatok elvégzése közben vegye figyelembe az alábbi utasításokat.

- a berendezést szennyeződéstől tartsa távol
- csak puha ronggyal vagy törölközővel tisztítsa a berendezést. A rongy vagy törölköző ne érintkezzen benzinnel és/vagy egyéb oldószerrel, mivel ezek az anyagok megtámadhatják a melegítőlapot.
- Soha ne merítse el a berendezést vízben, és tisztításhoz se használjon vízsugarat.

Technikai adatok	Melegítőlap	Tápegység
Cikkszám / típus megnevezése	70239	
Tápellátás/frekvencia	24 V DC	230V, 50Hz
Teljesítmény	18W (kb 0,03W/cm ²)	
Védelmi besorolás	III	II
Védelmi besorolás	IPX 7	IP20
Méret	240x240x7mm	87x50x30 mm
Súly	1,2 kg	110g

CE megfelelési nyilatkozat

Albert Kerbl GmbH ezúton igazolja, hogy a használt útmutatóban bemutatott termék / berendezés megfelel az alapvető előírásoknak és egyéb releváns feltételeknek és szabályozásoknak. A CE jelzés igazolja, hogy a termék megfelel az Európai Unió irányelveinek.

Elektromos szemét

A berendezés hulladékkezelése a berendezés élettartamának lejártá után a kezelő feladata. Kérjük ellenőrizze az érvényben lévő helyi szabályozásokat. A berendezés kommunális hulladékkal együtt nem gyűjthető. Az EU Elektromos és elektronikus eszközök hulladékkezelésére vonatkozó direktívájának megfelelően a termék térítésmentesen elhelyezhető a helyi hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító központban. A berendezés termékviszagyűjtési szolgáltatással rendelkező viszonteladóhoz is visszavihető. A megfelelő hulladékkezelés biztosítja a környezet védelmét és megakadályozza az egészségben és a környezetben kialakuló visszafordíthatatlan hatásokat.